СПЕЦМАШ СНГ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

г. Курган, ул. Омская, д.145, стр.1, оф.312,
тел.: 8(3522)44-35-54, 443554@list.ru
г. Тюмень, ул. Новаторов, д.3а, оф.206,
тел.: 8(3452)51-87-70
Наши сайты: https://dorzap.ru
https://smsng.ru

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Компания ООО "СПЕЦМАШ-СНГ" предлагает приобрести прицепной Битумозаливщик БЗ. Применяется оборудование для санации швов, трещин, а также производства мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий, с возможностью подключения пневматического инструмента.

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
Прицепной битумозаливщик БЗ	

Срок отгрузки рабочих дней
Базис отгрузки г.
Цена указана с учётом доставки ( )
С уважением,
Генеральный директор Казанцев Петр Юрьевич
Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИТУМОЗАЛИВЩИКА БЗ

Заправочные объёмы, л
бак битумный – 750
бак топливный – 40
Регулируемая подача битума, л/мин – 0-10
Давление битума в рукаве, кгс/см2 - до 5
Производительность компрессора, м3/час – 31
Давление сжатого воздуха, кгс/см2 - до 7
Длина шлангов подачи битума, м – 4

Масса, кг:
конструктивная – 830
полная – 1600

Габаритный размер:
2900х2000х1820 мм.

КОРМЗ

Битумозаливщик БЗ - высокопроизводительное оборудование для санации швов, трещин, а также производства мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий, с возможностью подключения пневматического инструмента. Представляет собой тракторный одноосный прицеп с установленной на нем термоизолированной ёмкостью, которая заполняется расплавленным битумом. Конструкция предусматривает, что температура битума постоянно поддерживается в пределах 130°...140°, а для того чтобы битум не застывал в рукавах предусмотрена постоянная его циркуляция. Для подачи расплавленного битума на трещину БЗ оснащён специальным битумным насосом с приводом от гидравлики трактора. Горячий битум подаётся на трещину по рукавам высокого давления дозировано при помощи кранового приспособления на удочке, что позволяет сократить его расход в 2-3 раза.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ